

DIY-Anleitung für LKW-Planentasche

Material:

- 2,55 m Buntkarton (oder kürzer, wenn der Traggurt kürzer sein soll)
- 2 mal LKW-Plane (33 cm mal 50 cm)
- 2 Holzplatten: 30 cm mal 30 cm für Vorder- und Rückseite
- 2 Holzplatten: 30 cm mal 3 cm für Ober- und Unterseite
- 5 Holzplatten: 30 cm mal 30 cm für Deckklappen
- Sprühkleber
- Stanley-Messer
- Holzbohrer
- Stift zum Anzeichnen
- 2 Verschlussknäue (wenn erwünscht)

Vorgehensweise:



Legt die einzelnen Holzteile in der richtigen Reihenfolge (Deckklappen, Platte für Oberseite, Rückseite, Unterseite, Vorderseite) auf die Rückseite der LKW-Plane (grünlich in einem Abstand von 2,5 cm). Zeichne diese auf der Plane ein und beschrifte sie.

Abb. 1



Schneide mit dem Stanley-Messer links und rechts von den Markierungen der Oberseite und der Deckklappe jeweils ein der Plane weg, dass noch ca. 2 cm übrigbleiben. ●

Überhalb der Deckklappe wird die überschüssige Plane abgeschnitten, sodass anschließend die Leisten der Plane rundum die Holzplatten eingeklappt werden können. ●

Abb. 2



Wiederhole den vorherigen Schritt rund um die Vorderseite. ●

Mache nun zwischen den einzelnen Teilen (dort wo die 2,5 cm Abstand zwischen den einzelnen Teilen stattfinden muss), damit die Leisten später eingeklappt werden können. ●

Abb. 3